## - LL und RL - alle Modelle

A1	Radio	7–21
а	vorn links	
b	hinten links	
С	hinten rechts	
d	vorn rechts	
е	Antenne Schaltausgang	
f	geschwindigkeitsabhängige Lautstärken- regelung	
B1	Lautsprecher vorn links	7–8
B2	Lautsprecher hinten links	11–13
B3	Lautsprecher hinten rechts	15–17
B4	Lautsprecher vorn rechts	20–21
F21	Sicherung Radio, Innenlicht,	
	Leseleuchte, Uhr, Gepäckraumleuchte	10
X1	SA-Stecker, 26pol.	7–10
X2	Anschluß Hecklautsprecher links, 3pol.	11–13
X3	Steckverbindung Zusammenbau – Leitung Radio –	
	•	
	Anschluß geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenregelung 2pol.	15
X4	Anschluß Hecklautsprecher rechts, 3pol.	15–17
X5	Steckverbindung Zusammenbau –	15-17
λ3	Leitung Radio (12V-Schaltausgang) –	
	Leitung Antennenverstärker 1pol.	21
X6	Anschluß Radio 17pol.	7–21
	The state of the s	
58k	Verbinder 58k im Serienstromlaufplan	

## Stromlaufplan gezeichnet

Fahrzeug geschlossen in fahrbereitem Zustand bei gelöster Handbremse

